

## Prawidłowe przygotowanie generatora do transportu

- Zdemontować zaznaczone elementy (jeśli występują w danym urządzeniu): uchwyt transportowy, stopki amortyzujące, koła transportowe
- W przypadku małych urządzeń opróżnić zbiornik paliwa
- Spakować urządzenie do kartonu lub stabilnie przymocować do palety
- Pamiętać o dokładnym wypełnieniu i zabezpieczeniu elementów plastikowych wystających lub narażonych na uszkodzenie (panele czołowe, osłony itp.)
- Zafoliować przesyłkę i oznaczyć znakami ostrzegawczymi „GÓRA-DÓŁ”, „OSTROŻNIE”



UCHWYT TRANSPORTOWY

PANEL CZOŁOWY

KOŁA TRANSPORTOWE

OSŁONA ROZRUSZNIKA RĘCZNEGO

FILTR POWIETRZA

